

Demontage Handschuhfach A6 4F 2005

Diese FAQ beschreibt den Ausbau des Handschuhfachs. Dies kann immer mal hilfreich sein, wenn man etwas nachrüsten will und dazu Leitungen verlegen muß.

Zuerst wird die Klappe des Handschuhfachs geöffnet. Anschließend entfernt man die drei Schrauben, die nebeneinander über die gesamte Öffnungsbreite gleichmäßig verteilt direkt dort sitzen, wo sich im geschlossenen Zustand der Deckel einpaßt.

Dann muß man noch zwei weitere Schrauben vom Fußraum aus entfernen. Diese sitzen genau hinter den Klappscharnieren des Handschuhfach-Deckels.

Hat man alle fünf Schrauben draußen, müssen noch die beiden Haken neben den Löchern der linken und der rechten oberen Schraube gelöst werden. Dies geschieht am einfachsten, wenn man sie mit einem Schlitzschraubendreher reindrückt. Danach fällt einem das Handschuhfach quasi schon entgegen (bitte auffangen !).

Jetzt noch alle elektrischen Verbindungen abklemmen und dabei die Glasfaserleitung des eventuell im Handschuhfach vorhandenen CD-Wechslers mit Vorsicht behandeln. Die Glasfaserleitung und den dazugehörigen Anschluß am CD-Wechsler auf jeden Fall sicherheitshalber gegen Verstaubung schützen, indem man etwas Isolierband drüberklebt.

Diese FAQ dient nur als Hilfsmittel. Der Autor übernimmt keine Haftung für Schäden, die anhand dieser FAQ eventuell entstehen mögen.

Viel Spaß beim Basteln wünscht

A4Avanti aka Frank