

Belegung Stecker am Kombiinstrument TT 8N 1.8t 132kW Bj. 6/2004

Mehrfachsteckverbindung blau 32polig:

| | |
|----|-------------------------|
| 1 | Klemme 15 |
| 2 | Bremsbelagverschleiß |
| 3 | Tacho Ausgang 1 |
| 4 | Nicht belegt |
| 5 | Tankgeber |
| 6 | Tankwarnung OBD2 |
| 7 | Klemme 31 (Sensormasse) |
| 8 | Kühlmitteltemperatur |
| 9 | Klemme 31 (Lastmasse) |
| 10 | Öldruck 2 (hoch) |
| 11 | Drehzahlsignal |
| 12 | Klimaabschaltung |
| 13 | E-Gas/Vorglühkontrolle |
| 14 | Verdeck |
| 15 | Klemme 58d |
| 16 | Anhängerblinker |
| 17 | Fernlicht |
| 18 | Blinker links |
| 19 | Nicht belegt |
| 20 | Klemme 58s |
| 21 | Türkontakt Fahrerseite |
| 22 | Kühlmittelmangel |
| 23 | Klemme 30 |
| 24 | Klemme 31 (Lastmasse) |
| 25 | Verbrauchssignal |
| 26 | Parklicht rechts |
| 27 | Parklicht links |
| 28 | Tachoeingang |
| 29 | Bremsflüssigkeitsmangel |
| 30 | S-Kontakt |
| 31 | Tacho Ausgang 2 |
| 32 | ESP/ASR |

Mehrfachsteckverbindung grün 32polig:

| | |
|---|-----------------------|
| 1 | Türkontakt alle Türen |
| 2 | Transponder 1 |
| 3 | Nicht belegt |
| 4 | Nicht belegt |
| 5 | W-Leitung |
| 6 | Heckklappe |
| 7 | Blinker rechts |
| 8 | Nicht belegt |

| | |
|----|---------------------------------|
| 9 | Nicht belegt |
| 10 | Airbag |
| 11 | Standzeitausgabe |
| 12 | Klemme 61 |
| 13 | Feststellbremse |
| 14 | Motorcheck |
| 15 | Ölstand/Öltemperatur |
| 16 | Nicht belegt |
| 17 | Transponder 2 |
| 18 | CAN high speed Antrieb + |
| 19 | CAN high speed Antrieb - |
| 20 | CAN high speed Antrieb Schirm |
| 21 | ABS-Kontrolle |
| 22 | CAN low speed Comfort + |
| 23 | CAN low speed Comfort - |
| 24 | CAN low speed Comfort Schirm |
| 25 | Motorhaube |
| 26 | Tankdeckel |
| 27 | Gurtschloß |
| 28 | K-Leitung |
| 29 | Außentemperatureingang |
| 30 | Klemme 58de (externes Dimmpoti) |
| 31 | Wählbereichsanzeige |
| 32 | LWR |

Mehrfachsteckverbindung grau 32polig:

| | |
|----|-------------------------------|
| 1 | Schalter Menüführung (Menü) |
| 2 | Schalter Menüführung (Out A) |
| 3 | Schalter Menüführung (Out B) |
| 4 | Schalter Menüführung (Enter) |
| 5 | CAN high speed Display + |
| 6 | CAN high speed Display - |
| 7 | CAN high speed Display Schirm |
| 8 | Türkontakt Beifahrerseite |
| 9 | Nicht belegt |
| 10 | Nicht belegt |
| 11 | Enable |
| 12 | Clock |
| 13 | Data |
| 14 | Bremslicht |
| 15 | Waschwasserstand |
| 16 | Rücklicht/Abblendlicht |
| 17 | Bordcomputer links |
| 18 | Bordcomputer rechts |
| 19 | Bordcomputer Reset |
| 20 | Nicht belegt |
| 21 | Umschaltung Sommer/Winter |
| 22 | Nicht belegt |

| | |
|----|--------------------------|
| 23 | Tastenzweig 1 Navigation |
| 24 | Tastenzweig 2 Navigation |
| 25 | Nicht belegt |
| 26 | Nicht belegt |
| 27 | Nicht belegt |
| 28 | Nicht belegt |
| 29 | Nicht belegt |
| 30 | Nicht belegt |
| 31 | Nicht belegt |
| 32 | Nicht belegt |

Mehrfachsteckverbindung schwarz 4polig:

| | |
|---|----------------------|
| 1 | Funkuhr Signal Daten |
| 2 | Funkuhr 5V |
| 3 | Nicht belegt |
| 4 | Funkuhr Masse |

Diese FAQ dient nur als Hilfsmittel. Der Autor übernimmt keine Haftung für Schäden, die anhand dieser FAQ eventuell entstehen mögen.

Viel Spaß beim Basteln wünscht

A4Avanti aka Frank